

# AE2100 インストール手順



SALTYS TER  
SPEED AND SMART WITH SPIRITS

## 改訂履歴

版	概要	更新日
1	新規作成	2021/12/10
2	表紙、改訂履歴、目次、ヘッダー・フッター、商標に関する記載 の追加	2021/12/14

## 目次

AE2100 版 SpeedBee Hive インストール手順 .....	4
実行環境 .....	4
インストール準備 .....	4
インストール & 実行確認 .....	4
アンインストール .....	6
制限事項 .....	6

## AE2100 版 SpeedBee Hive インストール手順

### 実行環境

本ソフトウェアは、下記の環境に対応しています。

- ブラウザ：Microsoft Edge または Google Chrome

### インストール準備

下記のファイルを使用します。事前にインストール先の Windows PC のデスクトップに格納しておいてください。

SpeedBeeHiveAE2100\_3.x.x.x.zip (x.x.x の部分はバージョンにより異なります)

### インストール & 実行確認

以下の手順でインストールしてください。

#### 1. AE2100 への SpeedBee Hive インストール



左上の「アプリ管理」をクリックし「インストール」を選択

「ローカルファイル指定」をクリックしてチェックを入れます。

「ファイル選択」をクリックして、事前にダウンロードしたファイルを選択します。

「インストール」をクリックしてください。(ネットワークの状況により完了に時間がかかる場合があります。)

## 2. SpeedbeeHive の起動

左上の「アプリ管理」から「アプリ起動」をクリックしてください

画面最上部のセレクトボックスから「speedbeehive」を選択します

「起動」をクリックします

左上の「アプリ管理」から「アプリ一覧」をクリックしてください

ID	アプリ名称	操作
speedbeehive	speedbeehive	<a href="#">操作</a>

アイコンをクリックします

SpeedbeeHive の画面が表示されます

## アンインストール

インストールされた SpeedBeeHive を削除する場合は以下の手順を実施してください。

1. AE2100 管理画面から AE2100 アプリ管理画面へを移動
2. 「アプリ停止」画面へ移動し、speedbeehive を選択し、停止をクリックし SpeedbeeHive を停止する
3. 「アンインストール」画面へ移動し、speedbeehive を選択し、アンインストールをクリック

※上記のアンインストール操作では、収集したデータ、ライセンスキーやログファイル等も全て削除されます

## 制限事項

「パスワード変更」画面によるログインパスワード変更は動作しません

ログイン ID、パスワードは AE2100 で設定したものをご利用ください。

Grafana への URL は「http://{AE2100 の URL}:3002」になります

例：AE2100 が「http://192.168.1.1」の場合 Grafana の URL は「http://192.168.1.1:3002」になります

商標について

- AE2100 は沖電気工業株式会社の登録商標です。
- その他本書に記載されている他社製品名、ロゴおよび社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。